

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Yüksek konsantrasyonlu alfa amilaz enzim preparatı
Görünüşü	: Koyu kahverengi sıvı
pH	: 7.0±1
Çözünürlüğü	: Her oranda su ile karışabilir. Su ile karıştırdıktan sonra 6 saat içinde tüketilmelidir.

### Özellikleri

- *VesZym AML Cons*, özellikle dokuma kumaşlarda pamuk ipliğine mukavemet kazandırmak üzere uygulanan haşılın sökülmesi için kullanılır. Kullanılacak makina türüne göre nişasta ile temasta kalma süresi, dolayısıyla dozajlama miktarı farklılık gösterir.
- *VesZym AML Cons*, mala kayganlık ve yumuşak bir tuşe kazandırır.

### Uygulama Alanları

- *VesZym AML Cons*, bütün doğal haşıl tipleri için çok yönlü bir haşıl sökücüdür. Uygulanacak miktar kumaş üzerindeki haşıl miktarına, reaksiyon zamanına ve proses sıcaklığına bağlıdır.

*Jigger	2.0-4.0 g/l	<i>VesZym AML Cons</i>
	pH : 6-7	
	Sıcaklık : 55-60°C	
	Zaman : 2-4 pasaj	
-Yıkama	1.0-2.0 g/l	<i>VesWash PG 12</i>
	Sıcaklık : 90-95°C	
	Zaman : 2 pasaj	
*Overflow	0.5-2.0 g/l	<i>VesZym AML Cons</i>
	pH : 6-7	
	Sıcaklık : 55-60°C	
	Zaman : 30 dakika	
	Çalkalama : Sıcak	

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

