

Spesifikasyonları

Yapısı	: Selüloz enzimi
Görünüşü	: Sarı sıvı
pH	: 5.0
Çözünürlüğü	: Her oranda su ile karışabilir.

Özellikleri

- **VesZym Combi**, boyama ve terbiye işlemleri sırasında tüylenme gösteren ya da tüylenme eğilimine sahip pamuklu ya da pamuk karışımı kumaşlara uygulanabilir. Kumaş üzerindeki tüycüklerin selüloz zincirine bağlandıkları 1-4 □ glukosidik bağın açılmasını sağlayarak mekanik zorlamalar sonucu kumaş yüzeyinden dökülmelerini sağlar. Bu amaç için malın maruz kalacağı mekanik sürtünme kuvvetlerini maksimum seviyelere getirmek prosesin başarılı olması için gereklidir.(Flotte oranının düşürülmesi, makine devir hızının artırılması vb.)
- **VesZym Combi**, kasar sonrası yıkama ve nötralizasyon su ihtiyacını ve zamanı kısaltır.
- **VesZym Combi**, boyama banyosunda bulunması boyama işlemini etkilemez. Peroksit ve kükürt esaslı indirgenlerin kumaş üzerinde kalması rengi etkiler.Pamuk kasar sonrası hidrojen peroksit artıklarını uzaklaştırmak çok önemlidir.Peroksit artığı kasar sonrası kaynar yıkamalar ile uzaklaştırıldığı gibi tiyosülfat,tiyoüre,hidrosülfid gibi indirgen maddelerde aynı görevi yapar.Çevre korumanın gerekli olduğu günümüzde arıtma tesislerinin sayısı arttıkça arıtma tesislerinde kükürt ve türevlerinin istenmemesi bu malzemelerin kullanımının minimize edilmesini gerektirmektedir.Dolayısıyla kaynar yıkamaların enerji ve zaman israfı da göz önüne alınırsa enzimatik peroksit gidericilerin önemi artmaktadır.
- **VesZym Combi**, boya banyosunda tuz ilavesinden önce ya da sonra kullanılabilir.
- **VesZym Combi**'nin kullanıldığı proseslerde ilave antiperoksit enzimine gerek yoktur.

Kullanım Şekli

Jet,haspel ve tamburlu makinelerde işlem:

1.0-1.2 g/mal ağırlığı	VesZym Combi
Flote	: 1/10 ve daha düşük
pH değeri	: 6.0-7.0
Sıcaklık	: 60°C
Zaman	: 45-60 dak.istenilen efekte göre ayarlanır.

Uyarı: Çalışma süresi boya banyosunda alkali dozajlamasına kadar devam etmelidir.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VesZym Combi

Antipilling-Antiperoksit Enzim

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27